

## Sådan bruges døren



Få cyklen nemt ud: Åben døren 90 grader.

Døren lukker langsomt fra 90- > 70 grader.

70- > 7 grader lukker døren hurtigere. Og så langsomt de sidste 7 grader.



Sæt **ALDRIG** noget i klemme i døren!

Døren kan stå selv hvis den åbnes helt. Der er holder i dørpumpen.

Må kun bruges kun ved ind-/udflytning og ligende; må ikke efterlades sådan uden regelmæssigt opsyn.

I tvivl? Se video af korrekt justeret dør i OSS/FAQ på [infanterivej.dk](http://infanterivej.dk)

Smækker døren hårdt kontakt [vedligehold@infanterivej.dk](mailto:vedligehold@infanterivej.dk)  
Så skal pumpen justeres, primært slutdæmpningen 7- > 0 grader.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Ejerforeningen